

**Οδηγίες χρήσης φορτιστών (Lead Acid) για τους φορτιστές UW-7410,
UW-7414**

1. Συνδέστε το καλώδιο των 220V AC με το δίκτυο της ΔΕΗ.
2. Θα δείτε το ενδεικτικό LED να ανάβει με χρώμα πράσινο, αυτό σημαίνει ότι ο φορτιστής λειτουργεί κανονικά.
3. Συνδέστε το καλώδιο εξόδου του φορτιστή με το φακό. Ελέγξτε για την καλή επαφή του βύσματος με το φακό.
4. Το πράσινο LED θα παραμένει σβηστό για όσο χρόνο χρειαστεί να γεμίσει η μπαταρία.
5. LED ΠΡΑΣΙΝΟ: Όταν το LED γίνει πράσινο, σημαίνει ότι η μπαταρία του φακού έχει γεμίσει. Φροντίστε να αποσυνδέσετε το φορτιστή από το φακό μετά το τέλος της φόρτισης.
6. LED ΠΡΑΣΙΝΟ: Δεν ανάβει. Όταν δούμε το LED να μην ανάβει, τότε μπορεί να συμβαίνουν τα εξής:
 - α) Ο φορτιστής δεν παίρνει ρεύμα - Δοκιμάστε μια άλλη πρίζα 220V AC.
 - β) Η μπαταρία είναι γερασμένη και δεν ολοκληρώνεται η φόρτιση - Αντικαταστήστε την μπαταρία.
 - γ) Η μπαταρία είναι βραχυκυκλωμένη - Αντικαταστήστε τη μπαταρία.