

## Οδηγίες χρήσης φορτιστών (Lead Acid) Automatic για τους φορτιστές UW-790, UW-7415, UW-1290

1. Συνδέστε το καλώδιο των 220V AC με το δίκτυο της ΔΕΗ ή με τον αναπτήρα του αυτοκινήτου (επιλογή φόρτισης: 220V ΔΕΗ ή 12V DC με τον αναπτήρα του αυτοκινήτου).
2. Συνδέστε το καλώδιο εξόδου του φορτιστή με το φακό. Ελέγξτε για την καλή επαφή του βύσματος με το φακό.
3. Θα δείτε το ενδεικτικό LED να ανάβει με χρώμα κόκκινο, αυτό σημαίνει ότι ξεκίνησε η φόρτιση της μπαταρίας.
4. Ο αυτόματος φορτιστής ελέγχει διαρκώς την φόρτιση της μπαταρίας και σηματοδοτεί για την φάση της φόρτισης μέσω του ενδεικτικού LED.
5. LED πράσινο: Όταν το LED γίνει πράσινο, σημαίνει ότι η μπαταρία του φακού έχει γεμίσει. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το φακό αν παραμείνει συνδεδεμένος με το φορτιστή. Ο φορτιστής φροντίζει για την καλή κατάσταση της μπαταρίας, καθώς την συντηρεί μέσω ενός ρεύματος μικρής έντασης.
6. LED κόκκινο αναβοσβήνει: Όταν δούμε το LED να αναβοσβήνει κόκκινο τότε συμβαίνουν τα εξής: Αν συμβεί στα 10 πρώτα λεπτά μετά την ενεργοποίηση του φορτιστή, τότε:
  - α) Δεν συνδέσατε τον φορτιστή με το φακό. Συνδέστε το φακό με το φορτιστή, βγάλτε από το δίκτυο της ΔΕΗ το καλώδιο των 220V ή τον αναπτήρα του αυτοκινήτου, μέχρι να σβήσει εντελώς το κόκκινο LED και μετά επανασυνδέστε για να ξεκινήσει η φόρτιση.
  - β) Η μπαταρία είναι γερασμένη ή πολύ καιρό αφόρτιστη. Δοκιμάστε ξανά με την πιο πάνω διαδικασία και εάν συμβεί το ίδιο, τότε αντικαταστήστε την μπαταρία.
  - γ) Εάν το κόκκινο LED αναβοσβήνει μετά την πάροδο 15 ωρών, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει βραχυκύκλωμα σε κάποιο στοιχείο της μπαταρίας. Δοκιμάστε ακόμα μια φορά και εάν συμβεί το ίδιο, τότε αντικαταστήστε την μπαταρία.