

Οδηγίες χρήσης φορτιστών NiMH για τους φορτιστές UW-610, UW-710, UW-1210

1. Συνδέστε το καλώδιο εξόδου του φορτιστή με το φακό. Ελέγξτε για την καλή επαφή του βύσματος με το φακό.
2. Συνδέστε την είσοδο του φορτιστή με το δίκτυο της ΔΕΗ ή με αναπτήρα αυτοκινήτου.
3. Θα δείτε μετά από ~1sec το ενδεικτικό LED να ανάβει με χρώμα κόκκινο. Αυτό σημαίνει ότι ξεκίνησε η φόρτιση της μπαταρίας.
4. Ο αυτόματος φορτιστής ελέγχει διαρκώς τη φόρτιση της μπαταρίας και σηματοδοτεί για τη φάση της φόρτισης μέσω του ενδεικτικού LED.
5. LED - πράσινο: Όταν το LED γίνει πράσινο, σημαίνει ότι η μπαταρία του φακού έχει γεμίσει. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το φακό, αν παραμείνει συνδεδεμένος με το φορτιστή. Ο φορτιστής φροντίζει για την καλή κατάσταση της μπαταρίας, καθώς τη συντηρεί μέσω ενός ρεύματος μικρής έντασης. Η διάρκεια της φόρτισης εξαρτάται από την εναπομένονσα ενέργεια της μπαταρίας, ανάλογα με τη χρήση του φακού, με μέγιστο χρόνο τις 16 ώρες, οπότε ο φορτιστής τερματίζει τη φόρτισή της και σηματοδοτεί με το πράσινο LED.
6. LED αναβοσβήνει - κόκκινο: Όταν δούμε το LED να αναβοσβήνει κόκκινο, τότε μπορεί να συμβαίνουν τα εξής:
 - * Αν συμβεί στα 10 πρώτα λεπτά μετά την ενεργοποίηση του φορτιστή, τότε δεν έχετε συνδέσει το φορτιστή με το φακό. Συνδέστε το φακό με το φορτιστή, βγάλτε από το ρεύμα το φορτιστή, μέχρι να σβήσει εντελώς το κόκκινο LED.
 - * Η μπαταρία έχει κοπεί λόγω πολυκαιρίας.
 - * Αν συμβεί μετά την πάροδο 10 λεπτών από την έναρξη της φόρτισης, τότε αποσυνδέθηκε ο φορτιστής από το φακό. Δοκιμάστε ξανά, βγάζοντας από το ρεύμα το φορτιστή, μέχρι να σβήσει εντελώς το κόκκινο LED.